

Pflegehinweise für Akustik- Wand und Deckenabsorber

Sehr geehrter Anwender,

vielen Dank, für den Kauf unserer Akustik- Produkte. Damit sie lange Freude an unseren Akustik- Produkten haben geben wir ihnen einige Pflegehinweise.

Die **Deckenelemente** sind aus einem speziellen Akustikschaumstoff der zwar eine feste Konsistenz hat jedoch bei erhöhtem Druck Verformungen aufweist. Daher empfehlen wir bei der Reinigung aufgrund von Staub oder anderer Verschmutzung nur mit sauberen Tüchern oder Saugdüsen die Reinigung durchzuführen. Aus unserer Erfahrung funktioniert eine Reinigung der Deckenplatten am besten, wenn die Reinigung von Flecken durch den gleichen Werkstoff erfolgt, also dem Akustikschaum. Dazu nehmen sie Reststücken/Abschnitte des Akustikschaumes und reiben diesen leicht über die verschmutzte Stelle. Falls es notwendig ist, saugen sie bei einer Staubablagerung an den Rändern diese mit einem Staubsauger vorsichtig ab. Bitte beachten sie, dass die Düse sauber sein muss.



Bei notwendigen Malerarbeiten besteht die Möglichkeit, sich bei uns gegen eine Leihgebühr eine Distanzschablone liefern zu lassen, damit ohne größeren Aufwand die Zwischenräume der Deckenabsorber gestrichen werden können.

Bei der Reinigung der **stoffbezogenen Wandabsorber** gelten andere Pflegehinweise. Unsere stoffbezogenen Wandabsorber sind mit einer speziellen Beschichtung ausgestattet. Diese ist schmutz und ölabweisend sowie flammhemmend. Diese Stoffoberfläche lässt sich mit einem leicht feuchten Lappen sowie klarem Wasser reinigen. Ebenfalls können sie verstaubte Stoffoberflächen

hauptsächlich im oberen Randbereich mittels Sauger absaugen. Falls die Verschmutzungen zu groß sind, kontaktieren sie uns einfach. Wir haben die Möglichkeit die stoffbezogenen Wandabsorber neu zu beziehen.

Ein allgemeiner Hinweis, bitte versiegeln sie nicht die Oberfläche der Absorber mit Bildern, Postern oder anderen Materialien. Durch eine zusätzliche Versiegelung oder Bemalung wird die Funktion der Absorber beeinträchtigt.



Die Pflegehinweise finden sie auch auf unserer Internetseite www.alternativaudio.de im Bereich „Über uns,, im Reiter „Service,,.